



- DE** 1 = Fortluft
 2 = Außenluft
 3 = Zuluft
 4 = Abluft
 5 = Wand-/Deckenrahmen
 6 = Kondensatablauf
 7 = Elektrischer Anschluss
 8 = Status-LED
 9 = Vorlauf + Rücklauf
 10 = Nachrüstmöglichkeit: Kondensatablauf
 11 = Nachrüstmöglichkeit: Elektrischer Anschluss

- NL** 1 = Afvoer lucht
 2 = Verse lucht
 3 = Inblaas
 4 = Afzuiging
 5 = Muur-/Plafond frame
 6 = Condensafvoer
 7 = Elektrische aansluitingen
 8 = Status-LED
 9 = Toevoer + Retour
 10 = Achteraf bij te plaatsen: Condensafvoer
 11 = Achteraf bij te plaatsen: Elektrische aansluitingen

- DK** 1 = Afkast
 2 = Indtag
 3 = Indblæsning
 4 = Udsugning
 5 = Væg-/Loftramme
 6 = Kondens afløb
 7 = El-tilslutning
 8 = Status LED
 9 = Frem + Retur
 10 = Eftermonteringsmulighed Kondens afløb
 11 = Eftermonteringsmulighed El-tilslutning

- NO** 1 = Avkast
 2 = Inntak
 3 = Tilluft
 4 = Avtrekk
 5 = Vegg-/Takramme
 6 = Kondensavløb
 7 = El-tilkobling
 8 = Status LED
 9 = Fram + Retur
 10 = Ettermontering: Kondensavløb
 11 = Ettermontering: El-tilkobling

- FI** 1 = Jäteilma
 2 = Raitisilma
 3 = Tuloilma
 4 = Poistoilma
 5 = Seinäkehys/Kattokiinnike
 6 = Kondenssiveden poisto
 7 = Sähköliitäntä
 8 = Tila-LED
 9 = Tulo + Paluu
 10 = Jälkiasennukseen: Kondenssiveden poisto
 11 = Jälkiasennukseen: Sähköliitäntä

- SV** 1 = Avluft
 2 = Utluft
 3 = Tilluft
 4 = Frånluft
 5 = Vägg-/Takram
 6 = Kondensavlopp
 7 = Elektrisk anslutning
 8 = Status LED
 9 = Tillop + Retur
 10 = Ettermontering: Kondensavlopp
 11 = Ettermontering: Elektrisk anslutning

- FR** 1 = Rejet d'air vicié
 2 = Prise d'air extérieur
 3 = Soufflage
 4 = Reprise
 5 = Cadre mural/Console de plafonnière
 6 = Évacuation condensats
 7 = Raccordement électrique
 8 = LED d'état
 9 = Aller + Retour
 10 = Reééquipement: Évacuation condensats
 11 = Reééquipement: Raccordement électrique

AIRMASTER®

Airmaster A/S
 Industrivej 59
DK-9600 Aars

Tel.: +45 98 62 48 22
 info@airmaster.dk
 www.airmaster.dk

Airmaster AB
 Stora Ävägen 21
SE-436 34 Askim

Tel. +46 10 450 98 70
 info@airmaster.se
 www.airmaster.se

Airmaster Norge AS
 Brugata 3
NO-2380 Brumunddal

Tel. +47 99 08 04 44
 info@airmaster-as.no
 www.airmaster.as.no

Airmaster België
 Quellinstraat 49
BE-2018 Antwerpen

Tel.: +32 4 83 56 18 83
 +32 4 93 31 50 69
 info@airmaster.be
 www.airmaster.be

Airmaster B.V.
 Admiraal de Ruyterstraat 2
NL-3115 HB Schiedam

Tel.: +31 6 12 96 08 78
 info@airmaster-bv.nl
 www.airmaster-bv.nl



HELIOS VENTILATEURS
 157 avenue Charles Floquet
FR - 93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. +33 1 48 65 75 61
 Fax. +33 1 48 67 28 53
 info@helios-fr.com
 www.helios-fr.com



SAV Systems
 Scandia House
 Boundary Road
 WOKING, Surrey
UK - GU21 5BX

Tel: +44 1483 771910
 info@sav-systems.com
 www.sav-systems.com



Johann Wernig KG
AT- 9163 Unterbergen/
 Rosental Kärnten

Tel. +43 4227 2213-0
 Fax. +43 4227 3564
 office@wernig.at
 www.wernig.at



WESCO AG
 Tägerhardstrasse 110
CH - 5430 Wettingen

Tel. +41 56 438 12 12
 Fax. +41 56 438 12 10
 airmaster@wesco.ch
 www.wesco.ch