



### Bezeichnung der Komponenten

BP	Bypass-Klappe (motorisch)	ETV	Fortlufttemperaturfühler	PE	Druckentnahme zur Luftmengenmessung, Abluft
CH	Nachheizregister (Option)	FT	Schwimmer	PHS	Elektrovorheizregister (Option)
CP	Kondensatpumpe (Option)	F1	Zuluftventilator	PI	Druckentnahme zur Luftmengenmessung, Zuluft
CT	Kondensatbehälter	F2	Abluftventilator	RT	Raumtemperaturfühler
ED	Forluftklappe (Überdruck) (motorisch, Spring Return)	HE	Gegenstrom-Plattenwärmetauscher	SD	Verschlussklappe (Zuluft) (motorisch, Spring Return)
EF	Abluftfilter	IF	Außenluftfilter		
		IT	Zulufttemperaturfühler		
		OTV	Außentemperaturfühler		