




|   | DK                                     | NO                                     | SV                              | DE                                | NL                                      | FR                                                         |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Afkast                                 | Avkast                                 | Avluft                          | Fortluft                          | Afvoer                                  | Air rejeté                                                 |
| 2 | Indtag                                 | Inntak                                 | Intag                           | Außenluft                         | Toevoer                                 | Air extérieur                                              |
| 3 | Indblæsning                            | Tilluft                                | Tilluft                         | Zuluft                            | Inblaas                                 | Air soufflé                                                |
| 4 | Udsugning                              | Avtrekk                                | Frånluft                        | Abluft                            | Afzuiging                               | Air repris                                                 |
| 5 | -                                      | -                                      | -                               | -                                 | -                                       | -                                                          |
| 6 | Kondens afløb                          | Kondensavløp                           | Kondensavlopp                   | Kondensatablauf                   | Condensafvoer                           | Évacuation condensats                                      |
| 7 | El-tilslutning                         | El-tilkobling                          | Elektrisk anslutning            | Elektrischer Anschluss            | Elektrische aansluitningen              | Raccordement électrique                                    |
| 8 | Vægbeslag                              | Veggbrakett                            | Väggfäste                       | Wandhalterung                     | Muurbeugel                              | Support mural                                              |
| 9 | Hjul istedet for<br>nivelleringsfødder | Hjul i stedet for<br>justerbare føtter | Hjul istället för<br>nivåfötter | Lenkrollen statt<br>Nivellierfüße | Zwenkwielen in plaats van<br>stelvoeten | Roulettes pivotantes au<br>lieu de pieds de<br>nivellement |

## AIRMASTER

|                                                                        |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Airmaster A/S<br>Industrivej 59<br>9600 Aars<br>Danmark                | Tel.: +45 98 62 48 22<br>info@airmaster.dk<br>www.airmaster.dk              |
| Airmaster Norge AS<br>Brogata 7<br>2000 Lillestrøm<br>Norge            | Tel. +47 99 08 04 44<br>info@airmaster-as.no<br>www.airmaster.as.no         |
| Airmaster Belgique<br>Santvoortbeeklaan 23B<br>2100 Deurne<br>Belgique | Tel.: +32 (0) 4 70 11 26 33<br>info@airmaster.be<br>www.airmaster-as.com/fr |
| Airmaster B.V.<br>Lage Mosten 49<br>4822 NK Breda<br>Nederland         | Tel.: +31 10 307 06 25<br>info@airmaster-bv.nl<br>www.airmaster-as.com/nl   |



Helios Ventilateurs  
Le Carré des Aviateurs  
157 av. Charles Floquet  
93155 Le Blanc Mesnil Cedex  
France

Tél. +33 1 48 65 75 61  
Fax. +33 1 48 67 28 53  
info@helios-fr.com  
www.helios-fr.com



SAV Systems  
Scandia House, Boundary Road  
Woking, Surrey  
GU21 5BX  
United Kingdom

Tel: +44 1483 771910  
info@sav-systems.com  
www.sav-systems.com



J. Pichler Gesellschaft m.b.H.  
Karlweg 5  
9021 Klagenfurt am Wörthersee  
Österreich

Tel. +43 (0)463 32 7 69  
Fax. +43 (0)463 37 5 48  
office@pichlerluft.at  
www.pichlerluft.at



WESCO AG  
Tägerhardstrasse 110  
5430 Wettingen  
Schweiz

Tel. +41 56 438 12 12  
Fax. +41 56 438 12 10  
airmaster@wesco.ch  
www.wesco.ch