



### Bezeichnung der Komponenten

BP	Bypass-Klappe (motorisch) (option)	ETV	Fortlufttemperaturfühler	IF	Außenluftfilter
CP	Kondensatpumpe (Option)	FT	Schwimmer	IT	Zulufttemperaturfühler
CT	Kondensatbehälter	F1	Zuluftventilator	OTV	Außentemperaturfühler
ED	Forluftklappe (Überdruck)	F2	Abluftventilator	RT	Raumtemperaturfühler
EF	Abluftfilter	HE	Gegenstrom-Plattenwärmetauscher	SD	Verschlussklappe (Zuluft) (motorisch)
		HS	Heizregister (Option)		